

ADEKVAT SKYDDSUTRUSTNING VID MISSTÄNKT ELLER KONSTATERAD COVID-19

Vårdarbete/närvaro, på rum, vid aerosolgenererande procedur

EXEMPEL:

Intubation/extubation

Trakeotomi/Trakeostomivård

Sugning i luftvägar

BiPAP/CPAP

Hjärt-lung-räddning

Handventilering

Bronkoskopi/Provtagning nedre
luftvägar

Behandling med högflödesgrimma
för syrgas (HFNC, t ex Optiflow ®)

Andra vårdsituationer – där chef
och medarbetare i dialog gjort
riskbedömning utifrån arbetets art.

STÄNKSKYDD FÖR ANSIKTET (ÖGON, NÄSA, MUN) OCH TILLPASSAT ANDNINGSSKYDD FFP2/FFP3



Heltäckande visir + andningsskydd.

Andningsskydd och stänkskydd för ansiktet kan behållas på mellan patienter/rum så länge det är intakt.

SKYDD FÖR ARBETSKLÄDER

- Vid risk för större mängd förorening av kroppsvätskor används långärmat plastförkläde.
- Vid långvarig aerosolgenererande procedur används plastförkläde/vätskeavvisande skyddsrock som skyddar hela arbetsdräkten.



PLASTFÖRKLÄDE / VÄTSKEAVVISANDE SKYDDSROCK
BYTS MELLAN PATIENTER

ÖVRIGT



Basala
hygienrutiner
gäller alltid

- Visir och skyddsglasögon rengörs och/eller desinfekteras efter användning.
- För säker avklädning av skyddsutrustning, desinfektera händerna mellan varje moment, se Regional rutin – Vårdhygien Covid-19.
Andningsskydd tas av utanför rummet.
- Handskar används enligt basala hygienrutiner.

