

Aircast

Walkerortos

Brukarinformation



Syfte

Den här typen av ortos används vanligen efter hälseneruptur och mindre frakturer i foten. Ortosen har invändiga luftkanaler som pumpas för individuell passform och tryckfördelning.

Användarinstruktioner

Tips: Använd gärna en strumpa på foten i ortosen. Byt strumpan dagligen för god hygien.

1. Lossa remmarna, ta bort fronten och öppna polstringen.
Placera foten i ortosen sittande. Täck foten med polstringen och fäst fronten.
Drag åt remmarna nerifrån och upp. Drag åt tills det sitter tätt och bekvämt.
 2. Ortosen har en luftcell på vardera sidan, märkta med 1 och 2. För att fylla luftcellerna, vrid fram önskad siffra/kanal på det grå vredet. Pumpa på den stora svarta bollen till måttligt tryck som din ortopedingenjör informerat om. Slutligen vrid fram hänglåset på vredet.
 3. Töm luftcellerna innan ortosen tas av genom att vrida fram önskad siffra/kanal och trycka in den svarta knappen.
-

Att tänka på

Kontrollera alltid trycket i luftcellerna om du justerar remmarna.

Om du har kilar i ortosen följer du läkarens ordination gällande hanteringen av dessa. Som regel ska den understa kilen tas bort efter 2 respektive 4 veckor.

Rengöring och skötsel

Plastdetaljerna går att torka av med fuktig trasa.

Problem

Vid skav, tryck eller andra problem kontakta Ortopedteknik.

Lånevillkor

Hjälpmedlet som du fått utprovat på Ortopedteknik är ett lån. Du som lånar ett hjälpmedel ansvarar för det under lånetiden. Om du skadar ditt hjälpmedel utöver normal förslitning, om det kommer bort på grund av oaktsamhet eller om du trots uppmaning inte återlämnar det, kan du bli ersättningsskyldig.

För rådgivning, tidsbokning,
service eller reparation:

